

Gäller för artikelnr: 1127002034

METRO Superb D - ECL310

Manual • Fjärrvärmecentral

Glöm inte att registrera din central på metrotherm.se Läs mer på manualens baksida

Missa inte legionellaskyddet!

Medföljande blindbrickor ska monteras i T-rören på inkommande kallvatten och utgående varmvatten på motsatt sida från centralens anslutning. Om centralen ska anslutas både uppifrån och nedifrån behöver inte blindbrickorna monteras.



Expansionskärl. 2. Värmeväxlare värme. 3. Värmeväxlare tappvarmvatten. 4. Termostat varmvatten. 5. Manometer. 6. Reglercentral värme. 7. Smutsfilter kallvatten.
 8. Ventil varmvattenreglering. 9. Blandningsventil varmvatten. 11. Anslutning värmemängdsmätare. 12. Ställdon värme. 13. Säkerhetsventil värmesystem.
 14. Säkerhetsventil tappvarmvatten. 15. Anslutning tilloppsgivare värmetillopp. 16. Smutsfilter värmesystem. 17. Avstängningsventil värmesystem retur.
 18. Avstängningsventil värmesystem tillopp. 19. Smutsfilter fjärrvärme. 20. Cirkulationspump. 21. Påfyllningsventil Värmesystem.
 22. Styrventil värme. 23. Inbyggd backventil. 24. Framledningsgivare.

Mått med kåpa: 780 mm hög, 580 mm bred och 425 mm djup. Vikt: ca 35 kg.

Sidanvisning:

Komponentförteckning: Sid 2 • Allmänt: Sid 3 • Info för installatör: Sid 4 • Info för användare: Sid 5-6 Reglercentral: Sid 7 • Cirkulationspump: Sid 17.

Komponentförteckning



Nr	Art.nr	Benämning	Övrig info
1	112 103 9999	Expansionskärl	12 Liter
2	112 190 9999	Värmeväxlare värme (isolerad/oisolerad)	(Alternativt) SWEP IC8x30
2	112 500 0006	Värmeväxlare värme (isolerad/oisolerad)	(Alternativt) Alfa Laval CB18x30.
3	112 340 9999	Värmeväxlare tappvarmvatten	Alfa Laval CB20IS-35H
4		Inbyggd termostat ingår i nr 3	Samson 2430 • 45-65 ℃
5	112 108 9999	Manometer	0-4 Bar
6	112 116 9999	Reglercentral för värme	Danfoss ECL310
7	112 381 9999	Smutsfilter kallvatten	
8	112 308 9999	Ventil varmvattenreglering	Samson 2432 DN15 PN16 kvs. 2,5
9	112 237 9999	Blandningsventil varmvatten	ESBE-ventil VTA332 35-60 °C kvs 1,2
11		Anslutning värmemängdsmätare DN25×	130 mm
12	112 374 9999	Ställdon	Danfoss AMV 130, 230V
13	112 111 9999	Säkerhetsventil värmesystem 2,5 Bar	
14	112 205 9999	Säkerhetsventil tappvarmvatten 10 Bar	
15		Anslutning tilloppsgivare värmetillopp 1	/2"
16	112 366 9999	Smutsfilter värmesystem	3/4" utv ag 75 mm PN16

Nr	Art.nr	Benämning	Övrig info
17	112 278 9999	Avstängningsventil värme retur	Kulventil 3/4" Utv.Gg/Inv.Gg
18	112 278 9999	Avstängningsventil värme tillopp	Kulventil 3/4" Utv.Gg/Inv.Gg
19	112 366 9999	Smutsfilter fjärrvärme	3/4" utv gg 75 mm PN16
20	112 704 9999	Cirkulationspump, värmekrets	Wilo Para 15-130/8-75/SC-12
21	112 109 9999	Påfyllningsventil värme	
22	112 171 9999	Styrventil värme	Danfoss VS2-15 kvs 0,63
23		Inbyggd backventil	Watts
24	112 356 9999	Framledningsgivare	Danfoss ESMC
25	112 158 9999	Utegivare	Danfoss ESMT
Α		Fjärrvärme tillopp	DN20
В		Fjärrvärme retur	DN20
с	112 278 9999	Avstängning kallvatten	DN20
D		Avstängning tappvarmvatten	DN20
F		Värme framledning	DN20
G		Värme retur	DN20

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller ändringar.





Fjärrvärme har i sig en mycket hög driftsäkerhet och din fjärrvärmecentral är en viktig del för att säkra upp värmen och varmvattnet till huset. Med tryckstyrd pump med energiklass A och inte minst en högkvalificerad värmereglering minskas onödig energiförbrukning.

METRO Superb-serien består av servicevänliga centraler med beprövad teknik anpassade för villor och fastigheter.

Superb-centralerna kännetecknas för att vara robusta, flexibla och driftsäkra.

METRO Superb D är utrustad med Danfoss ECL110 värmereglering, som automatiskt anpassar

värmemängden beroende av utetemperaturen.

Centralen har även en snabb och pålitlig termisk varmvattenreglering.

Temperaturprogram

METRO Superb D				METRO Superb D	
Varmvattenkrets	Effekt	Elöde P/S	Verklig returtemo	Vikt	ca 35 kg
			verkig returterip.	Art.nr. 1127001829	METRO Superb D, ECL110, oisol. kåpa
/0-25 / 10-55 °C	/2 kW	0,4 1/s / 0,4 1/s	25 °C	Art.nr. 1127001834	METRO Superb Di, ECL110, isol. kåpa
65-22 / 10-50 ℃	57 kW	0,3 l/s / 0,3 l/s	25 ℃	Art.nr. 1127001972	METRO Superb Di, ECL110, ansl. nedåt
Värmekrets				Art.nr. 1127002034	METRO Superb Di, ECL310
100-63 / 60-80 °C	22 kW	0,15 l/s / 0,3 l/s	63 ℃		
100-43 / 40-60 °C	42 kW	0,18 l/s / 0,5 l/s	43 ℃		

Till installatören

> Allmänt

Installation skall utföras av behöriga rör- och elinstallatörer. Anmäl installationen till fjärrvärmeleverantören och kontrollera gällande föreskrifter för den aktuella installationen. Anläggningen skall provtryckas enligt gällande bestämmelser.

> Rörinstallation

Värme Primär (fjärrvärme): Ansluts vid symboler för panncentral. Rött = tillopp, blått = retur. Värme Sekundärt: Ansluts vid symboler för radiatorer. Rött = tillopp, blått = retur. Kall och varmvatten: Ansluts vid symboler för tappvatten. Rött = varmvatten, blått = kallvatten. Tillval: Anslutning VVC-ledning: VVC-pump kan anslutas vid kallvattenledning med backventil. Kontrollera och efterdra eventuellt kopplingar. De kan under vissa omständigheter släppa något under transport.

Anslut spilledningar till säkerhetsventil och dra rören till golvbrunn.



OBS! Pumpen får inte startas förrän anläggningen har fyllts med vatten och luftats.

Viktigt: När fjärrvärmen släpps på: Börja med att öppna tilloppet och sedan returen. Öppna ventilerna långsamt för att undvika tryckslag. Om ventilerna öppnas i fel ordning kan smuts sätta sig i ventilerna och orsaka driftstörningar (skyddas inte av smutsfiltret).

> Elinstallation

Centralen är internt färdigkopplad. Utegivaren ansluts på kopplingsplint från centralen. Se till att utegivaren placeras så att den inte påverkas av sol eller annan värme (normal placering norrsidan). Givaren placeras minst 2 meter över marknivå.

> Efter att fjärrvärmecentralen är driftsatt:

- Lufta ur centralen. Pumpen skall vara avstängd när luftningen utförs.
- Rengör smutsfiltret ifrån eventuell smuts.
- Kontrollera säkerhetsventilens funktion och öppningstryck.
- Ställ in korrekt varmvattentemperatur på reglerventilen för varmvatten. Korrekt temperatur är normalt 50 °C till 55 °C, högre temperaturer kan orsaka driftstörningar. Temperaturen skall vara minst 50 °C i samtliga tappställen i huset.
- Ställ in cirkulationspump för värmekrets. Se separat instruktion.
- Ställ in reglercentral med korrekta parametrar för den aktuella fastigheten. Se separat instruktion.



OBS! Kontrollera alltid reglercentralens inställningar och ändra vid behov. Se separat instruktion.

> Kontrollerna och inställningarna är utförda av:

Namn och företag

Ort

Datum

Instruera fastighetsägaren om centralens inställningar, funktioner samt skötsel. Informera även om riskerna med höga temperaturer och tryck.

4

Till slutanvändaren

Varning



Fjärrvärmevattnet har högt tryck och hög temperatur. Vissa delar i centralen kan bli mycket heta och bör ej beröras. Eventuella el- och rörarbeten i centralen får endast utföras av behörig fackman. Vid felaktig hantering kan centralen orsaka allvarlig personskada samt skador på byggnaden.

> Allmänt:

Metro Therms fjärrvärmecentraler är byggda för att på ett bekvämt och driftsäkert sätt leverera värme- och varmvatten i er fastighet i lång tid framöver. Centralen har två stycken växlare, en för tappvattnet och en för husets värmesystem. I dessa växlare överförs värme till er fastighet. Fjärrvärmevattnet är alltid helt åtskilt ifrån de övriga vattnet i er fastighet. Centralen är utrustad med automatik för att ge korrekt varmvattentemperatur, samt rätt temperatur i huset oavsett utetemperatur. Varmvattnet värms samtidigt som tappning sker, volymen som kan tappas är obegränsad, dock kan temperaturen sjunka något om flödet blir för högt.

> Följande utrustning kan behöva din kontroll och tillsyn årligen:

> Värmereglering 6

Funktion: Värmen regleras av en elektronisk reglercentral (Danfoss ECL 310).

Centralen styrs med hjälp av en utegivare som känner av utetemperaturen, samt en framledningsgivare som känner av temperaturen som går ut i värmesystemet. Förhållandet mellan utetemperatur och utgående temperatur till värmesystemet bestäms av en inställd kurvlutning.

Installatören gör en grundinställning av centralens kurvlutning, denna kan behöva korrigeras efter en tids drift vid olika utetemperaturer. För god driftsekonomi är det viktigt att rätt inställning görs. **(Se mer under reglercentralsinstruktion).**

Vid rätt inställd central behöver sedan ingen ändring utföras under året.

Reglercentralen har en inbyggd funktion som stoppar pumpen när det inte finns värmebehov. Automatiken i pumpen går sedan igång korta stunder under denna period för att den inte ska kärva fast.

> Tappvarmvattenreglering ④

Funktion: Centralen är utrustad med en termostatisk ventil, som säkerställer att tappvarmvattnet håller den inställda temperaturen. Temperaturen får inte ställas in för högt eller för lågt. Vid höga temperaturer kan orsaga driftstörningar, vid för låga temperatur finns risk för tillväxt av bland annat legionellabakterier i systemet. Vi rekommenderar att temperaturen bör ställas mellan 50 °C och 55 °C. Tillfälliga temperaturfall på grund av exempelvis höga varmvattenflöden är dock helt ofarliga.

Kontrollera: Temperaturen ska uppgå till minst 50 °C vid samtliga tappställen i huset.



Till slutanvändare (forts.)

> Cirkulationspump värmekrets 🕺

Funktion: Pumpen cirkulerar vattnet i ert värmesystem.

Kontrollera: Om missljud uppstår i radiatorerna kan detta tyda på att för hög hastighet/hög tryckuppsättning är vald, sänk då till en lägre tryckuppsättning på pumpen. **(Se hur under pumpinstruktion sid)**.

Kontrollera: Om värmen inte når ut i alla radiatorer kan detta bero på att för låg tryckuppsättning är vald, höj då till en högre. **(Se hur under pumpinstruktion)**.

Kontrollera: Temperaturfallet i systemet. Om temperaturfallet är onormalt högt beror problemet på att anläggningen är dåligt injusterad, alternativt luft eller smuts i systemet. Missljud i pumpen tyder på fel eller luft i pumpen. **(Se mer under pumpinstruktion)**.

> Övrigt

Var generellt uppmärksam på eventuellt läckage i anläggningen. Om det förekommer, kontakta genast servicepersonal. Fjärrvärmecentralen är utrustad med en säkerhetsventil (24) för tappvattnet. Säkerhetsventilen kan i vissa fall öppna sig och släppa ut lite vatten, detta är en viktig funktion som förhindrar att trycket blir för högt. Men om det droppar konstant, hela tiden så tyder det på att det kan vara fel, kontakta i så fall servicepersonal. Tänk på att säkerhetsventilen inte får proppas eller sättas ur funktion.

Kontrollera: Säkerhetsventilerna för varmvattenfunktion måste alltid vara i full funktion och får inte under några omständigheter proppas eller sättas ur funktion.



Danfoss ECL Comfort 310

Värme- och varmvattenregulator - Användarmanual





Symbolförklaring

	Temperatur:		Krets:	\sim	Max. och min. värde
\bigcirc	Utetemperatur	m	Värme		Givare inte ansluten/används inte
	Rumstemp.	포	VV (tappyarmyatten)		Givaranslutning kortsluten
z .	VV-temp.		Allmänna regulatorinställningar	7-23	Fast komfortdag (semester)
►	Lägesindikator		Komponentsymboler:		Aktiv påverkan
	Läge:	۲	Pump PÅ	Lens	
٩	Tidsstyrt läge	\bigcirc	Pump AV		ECA fjarrkontrollenhet
<u>*</u> *	Komfortläge	÷.	Motor öppnar	شنا	Relativ fuktighet inomhus
ж N				彩	} Dag av
\mathcal{V}	Sparläge	×	Motor stänger	漎) Semester
\bigotimes	Frysskyddsläge	\square	Larm	έ π	Kopplar av (förlängd komfortperiod)
S.	Manuellt läge	-	Visningsväljare	ېر ۲	Går ut (förlängd sparperiod)
					-

Så navigerar man

Du navigerar i regulatorn genom att vrida ratten till vänster eller höger till önskat läge (*_).

Lägesindikatorn i displayen (**b**) visar alltid var du är.

Tryck på ratten för att bekräfta dina val (\Re).

Visningsexemplen kommer från en tvåkretstillämpning: En värmekrets (IIII) och en tappvarmvattenkrets (III). Exemplen kan avvika från din tillämpning.



Allmänna regulatorinställningar som "Tid & datum", "Semester" etc. finns i "Allmänna regulatorinställningar" (10).

Så kommer du till allmänna regulatorinställningar:

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
^O	Välj "MENU" (meny) i någon krets	MENU
R	Bekräfta	
0	Välj kretsväljaren i displayens övre högra hörn	
R	Bekräfta	
0	Välj gemensamma regulatorinställningar	0
R	Bekräfta	



Välj din favoritdisplay

Din favoritdisplay är den display som du valt som standarddisplay. Favoritdisplayen ger dig en snabb överblick över temperaturerna eller enheterna som du normalt vill övervaka.

Om ratten inte har aktiverats under 20 minuter kommer regulatorn att återgå till den översiktdisplay som du valt som favorit.

Värmekrets 🎟

Beroende på den valda displayen, informeraröversiktsdisplayen för värmekretsen dig om:

- Aktuell utetemperatur (-0,5)
- Regulatorläge (炎)
- Aktuell rumstemperatur (24,5)
- Önskad rumstemperatur (20,7 °C)
- Utetemperaturens trend (\rightarrow)
- Min. och max. utetemperatur från midnatt (🗘)
- Datum (23.02.2010)
- Tid (7:43)
- Komforttidsprogram för aktuell dag (0 12 24)
- Status för reglerade enheter (M2, P2)
- Aktuell flödestemperatur (49 °C), (önskad flödestemperatur (31))
- Returtemperatur (24 °C), (temperaturgräns (50))

VV-krets -

Beroende på den valda displayen, informerar översiktsdisplayen för tappvarmvattenkretsen dig om:

- Aktuell VV-temperatur (50,3)
- Önskad VV-temperatur (50 °C)
- Komforttidsprogram för aktuell dag (0 12 24)
- Status för reglerade enheter (M1, P1)
- Aktuell VV-temperatur (50 °C), (önskad VV-temperatur (50))
- Returtemperatur (- °C), (temperaturgräns (30))

Inställningstemperaturer

Beroende på vald krets och läge är det möjligt att ange alla dagliga inställningar direkt i översiktsdisplayerna.

Inställning av önskad rumstemperatur

Önskad rumstemperatur kan enkelt ställas in i översiktsdisplayerna för värmekretsen.

Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:
6	Önskad rumstemperatur	20,5

- R Bekräfta
- Inställning av önskad 6 rumstemperatur
- R Bekräfta

Å



Tänk på!

Inställning av önskad rumstemperatur är viktig även om det inte finns någon rumsgivare/fjärrkontrollenhet ansluten

Inställning av tappvarmvattentemperaturen

Önskad VV-temperatur kan enkelt ställas in i översiktsdisplayerna för VV-kretsen.

gärd:	Ändamål:
0	Önskad VV-temperatur
(PR)	Bekräfta

Justera den önskade VV-6 temperaturen R Bekräfta

Förutom informationen om önskad och aktuell VV-temperatur, visas även dagens schema.

Bestäm önskad rumstemperatur, ECA30 / 31

Den önskade temperaturen kan sättas som i kontrollern. Men andra symboler kan synas i displayen (se sidan om symboler för ECA30/31).

Exempel

50

55

21.0

Tips! Med ECA 30/31 kan du ändra den önskade rumstemperaturen temporärt med hjälp av överstyrsfunktionen: 渝 齋 猶 谿

Läge: Komfort **m**1 Aktuell -O.-☆ ute-temp. Aktuell 1 24₌ rums-20.5°C temp. MENU

Önskad rumstemp.

display.

Tips! Växla mellan displayer genom att vrida ratten tills du kommer till displayväljaren (-) längst ned på displayens högra sida. Vrid ratten och tryck för att välja din favorit-

23.02.2010

MENU

-0₄ (ີ)‡

7:43 ⊾20.0°c



m1

☆

🐴 🕑 M2 P2

MENL

49 (31)

۲ML -

24°C (50)

m 1

¢





Läge: Tidsstyrd

x, 2

۲

))





Tilloppstemperatur

Regulatorn ECL Comfort faställer och reglerar framledningstemperaturen i förhållande till utetemperaturen. Detta förhållande kallas värmekurvan.

Värmekurvan ställs in med hjälp av 6 koordinatpunkter. Den önskade framledningstemperaturen ställs in med hjälp av 6 fördefinerade utetemperaturvärden.

Det visade värdet för värmekurvan är ett medelvärde (lutning), baserad på de aktuella inställningarna.

Utetempe- ratur	Önskad framledningstemp.			Dina inställ- ningar
	А	В	С	
-30 °C	45 °C	75 °C	95 ℃	
-15 °C	40 °C	60 °C	90 °C	
-5 °C	35 °C	50 °C	80 °C	
0 °C	32 °C	45 °C	70 °C	
5 °C	30 °C	40 °C	60 °C	
15 °C	25 °C	28 °C	35 ℃	

A. Exempel för golvvärmesystem

B. Fabriksinställningar'

C. Exempel för radiatorvärmesystem (höga krav)

Värmekurva				
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställning		
1	0,1 4,0	1,0		

Värmekurvan kan ändras på två sätt:

1. Lutningens värde ändras (se exempel på värmekurva på nästa sida).

2. Vämrekurvans koordinater förändras.

Ändra lutningens värde:

Tryck på inställningsvredet för att ange/ändra värmekurvans lutningsvärde (exempel: 1,0).

När värmekurvans lutning ändras med detta värde kommer den gemensamma punkten för alla värmekurvor att vara den önskade framledningstemperaturen = 24,6 °C vid en utomhustemperatur = 20 °C.

Ändra koordinaterna:

Tryck på inställningsvredet för att ange/ändra värmekurvans koordinater (exempel: -30,75).

Värmekurvan motsvarar önskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer och vid en önskad rumstemperatur på 20 °C.

Om den önskade rumstermperaturen ändras kommer den önskade framlednignstemperaturen också att ändras:

(Önskad rumstermperatur -20) x HC x 2,5

där "HC" är värmekurvans lutning och "2,5" är en konstant.

Tips!

Den beräknade framlednignstemperaturen kan påverkas av funktionerna "Forcering" och "Ramp" osv Önskad framledningstemperatur



Lutningsförändringar



Koordinatförändringar



Exempel:

Värmekurva:	1,0
Önskad framledningstemp.:	50 °C
Önskad rumstemp.:	22 °C
Beräkning (22-20) x 1,0 x 2,5 =	5

Resultat: Den önskade framledningstemperaturen korrigeras från 50 °C till 55 °C.

Välja en lutning för värmekurvan:

Värmekurvorna representerar önskad framledningstemperatur vid olika utetemperaturer och en önskad rumstemperatur på 20 °C.



De små pilarna indikerar 6 olika utetemperaturvärden vid vilka du kan ändra värmekurvan.

MENY > Inställningar > Framledningstemp.

Max temp. (be	Max temp. (begränsning av max. framledningstemp.) 11178					
Krets	Fabriksinställning					
1 10-150 °C		90 °C				

Ställ in högsta framledningstemperatur för systemet. Den önskade framledningstemperaturen överskrider inte detta inställda värde. Ändra fabriksinställningar om så behövs.

MENY > Inställningar > Framledningstemp.

Min temp. (begränsning av min. framledningstemp.) 11177					
Krets	Inställningsområde	Fabriksinställning			
1	10-150 °C	10 ℃			

Ställ in minsta framledningstemperatur för systemet. Den önskade framledningstemperaturen överskrider inte detta inställda värde. Ändra fabriksinställningar om så behövs.

Tips!

Inställningen för max. temp. har högre prioritet än inställningen min. temp.

Tips!

"Min. temp." överstyrs om "Totalstopp" är aktivt i sparläget eller om frikoppling är aktivt. "Min. temp." kan överstyras av påverkan från

returtemperatursbegränsningen (se "Prioritet").

Tips!

Inställningen för "Max temp." har högre prioritet än "Min temp".



Personligt tidsprogram

Tidsprogrammet består av en 7-dagarsvecka:

M = Måndag.

- T = Tisdaq.
- O = Onsdag.
- T = Torsdag.
- F = Fredag.
- L = Lördag.
- S = Söndag.

Tidsprogrammet visar dig start- och stopptiderna för dina komfortperioder dag för dag (värme- och VV-kretsar).

Så ändrar du tidsprogrammet:

å änd	rar du tidsprogrammet:		MENU	m 1
Åtgärd:	Ändamål:	Exempel:	Tidsplan:	
Ô	Välj "MENU" (meny) i någon av översiktsdisplayerna	MENU	Dag: M Start1	T O T ▶ F L S 09:00
R	Bekräfta		Stop1	12:00
R	Bekräfta valet "Tidsplan" (tidsprogram)		Start2	18:00
Ô	Välj den dag som ska ändras		0,,	12 24
Æ	Bekräfta*	Т	MENUL	TTL 1
6	Gå till Start1		Tidsplan:	
R	Bekräfta		Dag: M	1TONFLS
Ô	Ställ in tiden		Start1	05:00
Æ	Bekräfta		Stop1	10:00
6	Gå till Stop1, Start2 etc. etc.		Start2	19:30
O,	Återgå till "MENU" (meny)	MENU	U	12 24
R	Bekräfta		Hem	Шi
Ô	Välj "Yes" (ja) eller "No" (nej) i "Save" (spara)		MENU	
R	Bekräfta		Dag: M	ITO T F L S
Flera da	agar kan markeras.		Star Stop ▶Ja Startz	Spara 5:00 Nej 0:00 19:30

De valda start- och stopptiderna kommer att gälla för alla de valda dagarna (i detta exempel torsdag och lördag).

Du kan ställa in högst tre komfortperioder per dag. Du kan ta bort en komfortperiod genom att ställa in start- och stopptiderna på samma värde.

Tips!

Varje krets har sitt eget tidsprogram. För att välja en annan krets går du till "Hem", vrider ratten och väljer önskad krets.

Semesterprogram

Det finns ett semesterprogram för varje krets och ett gemensamt för alla kretsar.

Varje semesterprogram innehåller ett eller flera tidsprogram. De kan ställas in med ett startdatum och ett slutdatum. Den inställda perioden startar på startdatumet kl. 00.00 och slutar på slutdatumet kl. 24.00.

Så ändrar du tidsprogram för semestern:

Åtgärd: Ändamål: Exempel: Hem 6 Välj "MENU" (meny) MENU MENU: Tid & datum R Bekräfta Semester Välj kretsväljaren i displayens Input översikt 0 övre högra hörn Log Output överstyrn. R Bekräfta MENU Välj en krets eller "Allmänna 6 ▥ Semester: regulatorinställningar' -----**(•)** Schema 1 0 000 Schema 2 R Schema 3 Bekräfta Schema 4 6 Gå till "Semester" R Bekräfta Semester Schema 1: 6 Välj ett tidsprogram Mode: ► 342 7-23 R Start: Bekräfta 24.12.2010 R Bekräfta val av lägesväljare Stop: 2.01.2011 6 Välj läge: MENU 桊 Komfort Semester Mode: 쏦. ₩ 7-23 Komfort 7-23 Stan Spara \mathbb{D} • Spara l ∎ Ja Stop ⊛ • Frysskydd 2.01.2011

- R Bekräfta
- Ange starttid först och sedan 6
- sluttid R Bekräfta
- O Gå till "MENU" (meny)
- R Bekräfta
- Välj "Ja" eller "Nej" i "Spara". Välj R
- nästa tidsprogram om så önskas

Tips!

Semesterprogrammet i "Allmänna regulatorinställningar" gäller för alla kretsar. Semesterprogrammet kan även ställas in individuellt i värme- och VV-kretsarna.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om displayen visar fel tid?

Den interna klockan kan ha blivit nollställd om det har varit strömavbrott under mer än 72 timmar. Gå till "Allmänna regulatorinställningar" och "Tid & Datum" för att ställa in korrekt tid.

Regulatorn har inbyggt att den anpassar sig efter sommar och vintertid i centraleuropa.

ECL-tillämpningsnyckeln är borta.

Stäng av regulatorn och sätt på den igen för att se typ av system och version av mjukvara i regulatorn. Det går även att se version genom att gå till "Common controller settings" "Allmänna regulatorinställningar" > "KEY funktioner" > "Application" (tillämpning). Typen av system (t.ex. TYPE A266.1) och systemschemat visas. Beställ en reservnyckel via din Danfossåterförsäljare. (t.ex. ECL-tillämningsnyckeln A266).

Sätt i den nya ECL-tillämpningsnyckeln och kopiera dina personliga inställningar från regulatorn till den nya ECL-tillämpningsnyckeln, om så önskas.

Rumstemperaturen är för låg.

Försäkra dig om att radiatortermostaten inte begränsar rumstemperaturen. Om du fortfarande inte kan uppnå önskad rumstemperatur genom att justera radiatrotermostaterna är flödestemperaturen för låg. Öka den önskade rumstemperaturen (display med önskad rumstemperatur). Om det inte hjälper justeras "Värmekurva" ("Framledningstemp." (flödestemperatur)).

Rumstemperaturen är för hög under sparperioder.

Försäkra dig om att minsta begränsningen av flödestemperaturen ("Min temp.) inte är för hög.

Hur gör man för att få en extra komfortperiod i tidsprogrammet?

Du kan lägga till komfortperiod genom att lägga till nya "Start"och "Stop"-tider i "Tidsplan".

Hur tar man bort en komfortperiod i tidsplanen?

Du kan ta bort en komfortperiod genom att sälla in "Start"- och "Stop"-tiderna på samma värde.

Hur återställer man personliga inställningar eller fabriksinställningar?

Se installationshandboken. Ytterligare dokumentation för ECL Comfort 310, moduler och tillbehör finns på http://den.danfoss.com

Varför kan inte inställningarna ändras?

ECL-tillämpningsnyckeln har tagits bort.

Vad ska man göra vid larm (🎝)?

Ett larm indikerar att systemet inte fungerar tillfredsställande. Kontakta din installatör.

Inställning	D	Sida	da Fabriksinställning för krets(s)					
			1		2	3		
Motorkörtid (körtid för motoriserad reglerventil) – A266.9	11186	<u>91</u>	120 s					
Neutralzon	11187	<u>92</u>	3 K					
Neutralzon – A266.9	11187	<u>92</u>	2 K					
Ställdon typ	11024	<u>92</u>	GEAR					
Min. kör t. (minsta körtid för kuggväxelmotorn)	11189	<u>92</u>	10					
ECA adr. (val av fjärrkontrollenhet)	11010	<u>94</u>	OFF					
Krav, offset	11017	<u>94</u>	OFF					
P-krav	11050	<u>94</u>	OFF					
Send desired T	11500	<u>95</u>	ON					
P motion (motionering av pump)	11022	<u>95</u>	ON					
Motor motion (motionering av ventil)	11023	<u>95</u>	OFF					
P post-run	11040	<u>96</u>	3 m					
Tapp VV prior. (stängd ventil/normal drift)	11052	<u>96</u>	OFF					
Pump, frostsk. T	11077	<u>96</u>	2 °C					
Pumpstart T (värmebehov)	11078	<u>97</u>	20 °C					
Frost P T (frysskyddstemperatur)	11093	<u>97</u>	10 °C					
Ext. input (extern överstyrning)	11141	<u>98</u>	OFF					
Ext. mode (externt överstyrningsläge)	11142	<u>99</u>	SPAR-					
Inställning för förlängd frånkoppling av uppvärmning	11395	<u>101</u>	L/(GL					
Extended winter cut-out setting	11399	<u>101</u>						
Övre diff.	11147	103	OFF					
Lägre diff.	11148	103	OFF					
Fördröjning	11149	<u>104</u>	10 m					
Lägsta t.	11150	<u>104</u>	30 °C					
Larm, högt – A266.9	11614	<u>104</u>	2.3					
Larm, lågt – A266.9	11615	<u>104</u>	0.8					
Larm, tidsslut – A266.9	11617	<u>104</u>	30 s					
Låg X – A266.9	11607	<u>105</u>	1.0					
Hög X – A266.9	11608	105	5.0					
Låg Y – A266.9	11609	<u>105</u>	0.0					
Hög Y – A266.9	11610	<u>105</u>	6.0					
Larmvärde – A266.9	11636	105	1					
Larm, tidsslut – A266.9	11637	106	30 s					
Max. flödes T – A266.2/A266.9	11079	<u>106</u>	90 ℃					
Fördröjning – A266.2	11180	106	5 s					
Fördröjning – A266.9	11180	106	60 s					
Max temp. (begränsning av max. framledningstemp.)	12178	108			90 °C			
Max temp. (begränsning av max. framledningstemp.) – A266.9	12178	<u>108</u>			65 ℃			
Min temp. (begränsning av min. framledningstemp.)	12177	<u>108</u>			10 °C			
Min. temp. (begränsning av min. framledningstemp.) – A266.9	12177	<u>108</u>			45 °C			
Gräns (gränsvärde för returtemp.)	12030	109			30 °C			
Max - max. (returtemp. begränsning – max. påverkan)	12035	109			0.0			
Min - min. (begränsning av returtemp min. förstärkning)	12036	<u>110</u>			0.0			
Integr. tid (integreringstid)	12037	<u>110</u>			25 s			

Övriga inställningar

Vi rekommenderar att alla ändrade inställningar noteras i de timma kolumnerna.

För mer information kring varje inställning (tabellens sidanvisningar) hänvisar vi till Danfoss originalmanual för Danfoss Installation Guide, ECL 210/310, application A266 (VIKTC207). Se danfoss.com för mer information.

Inställning	ID	Sida Fabriksinställning för krets(s)					
			1	2	3		
Värmekurva		<u>74</u>	1,0				
Max temp. (begränsning av max. framledningstemp.)	11178	<u>75</u>	90 °C				
Min temp. (begränsning av min. framledningstemp.)	11177	<u>75</u>	10 °C				
Integr. tid (integreringstid)	11015	<u>76</u>	OFF				
Max förstärkn. (rumstemp. begränsning, max)	11182	<u>77</u>	-4.0				
Min förstärkn. (rumstemp. begränsning, min.)	11183	<u>77</u>	0.0				
Hög T ute X1 (begränsning av returtemp., hög gräns, X-axel)	11031	<u>78</u>	15 °C				
Låg gräns Y1 (begränsning av returtemp., låg gräns, Y-axel)	11032	<u>78</u>	40 °C				
Låg T ute X2 (begränsning av returtemp., låg gräns, X-axel)	11033	<u>79</u>	-15 °C				
Hög gräns Y2 (begränsning av returtemp., hög gräns, Y-axel)	11034	<u>79</u>	60 °C				
Max - max. (returtemp. begränsning – max. påverkan)	11035	<u>79</u>	0.0				
Min - min. (begränsning av returtemp min. förstärkning)	11036	<u>79</u>	0.0				
Integr. tid (integreringstid)	11037	<u>80</u>	25 s				
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)	11085	<u>80</u>	OFF				
VV retur T begr.	11029	<u>80</u>	OFF				
Aktuell (aktuellt flöde eller effekt)	11110	<u>81</u>					
Hög T ute X1 (flödes-/effektbegränsning, hög gräns, X-axel)	11119	<u>82</u>	15 °C				
Låg gräns Y1 (flödes-/effektbegränsning, låg gräns, Y-axel)	11117	<u>82</u>	999.9 I/h				
Låg T ute X2 (flödes-/effektbegränsning, låg gräns, X-axel)	11118	<u>82</u>	-15 °C				
Hög gräns Y2 (flödes-/effektbegränsning, hög gräns, Y-axel)	11116	<u>82</u>	999.9 I/b				
Integr. tid (integreringstid)	11112	<u>83</u>	OFF				
Filter konstant	11113	<u>83</u>	10				
Input typ	11109	<u>83</u>	OFF				
Enheter	11115	<u>84</u>	ml, l/h				
Puls, ECL-knapp A2xx	11114	<u>84</u>	10				
Auto spar (spartemp. beroende på utetemp.)	11011	<u>85</u>	-15 °C				
Boost	11012	<u>85</u>	OFF				
Ramp (referensrampfunktion)	11013	<u>86</u>	OFF				
Optimering (optimerande tidskonstant)	11014	<u>86</u>	OFF				
Pre slut (optimerad stopptid)	11026	<u>87</u>	ON				
Baserat på (optimering baserat på rums-/utetemp.)	11020	<u>87</u>	OUT				
Totalstopp	11021	<u>87</u>	OFF				
Värme avbrott	11179	<u>88</u>	20 °C				
Värme avbrott (gräns för frånkoppling av uppvärmningen) – A266.9	11179	<u>88</u>	18 °C				
Parallell drift	11043	<u>89</u>	OFF				
Motor pr. (motorskydd)	11174	<u>90</u>	OFF				
P-band (proportionalband)	11184	<u>90</u>	80 K				
P-band (proportionalband) – A266.9	11184	<u>90</u>	85 K				
l-tid (tidskonstant för integrering)	11185	<u>91</u>	30 s				
l-tid (tidskonstant för integrering) – A266.9	11185	<u>91</u>	25 s				
Motorkörtid (körtid för den motoriserade reglerventilen)	11186	<u>91</u>	50 s				

Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12085 110 OFF Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12085 110 OFF Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12085 110 Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12110 111 OFF Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12110 111 OFF Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 111 OFF Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 OFF Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 Image: Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12112 Image: Prioritet för begränsning av returtemp.) Image: Prioritet för begränsning av returtemp.) <t< th=""></t<>
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.) 12085 110 OFF Image: Construct and the second and the seco
Aktuell (aktuellt flöde eller effekt) 12110 111 OFF Image: Constraint of the second se
Integr. itd (integreringstid) 12112 111 OFF Image: constraint of the second sec
Filter konstant 12113 112 10 10 10 10 Input typ 12109 112 0FF 10 10 10 Enheter 12115 112 ml, l/h 10 10 10 Puls 12114 113 10 10 10 10 Autotuning 12173 114 0FF 10 10 10 Motor pr. (motorskydd) 12174 114 0FF 10 10 10 P-band (proportionalband) 12184 114 40 K 10 114 114 P-band (proportionalband) - A266.9 12184 115 90 K 115 115 116 114 115 115 115 115 115 115 115
Input typ 12109 112 OFF Image: Constraint of the second se
Enheter 12115 112 ml, l/h Imilian Imilian Puls 12114 113 10 Imilian Imilian Autotuning 12173 114 OFF Imilian Imilian Motor pr. (motorskydd) 12174 114 OFF Imilian Imilian P-band (proportionalband) 12184 114 40 K Imilian Imilian P-band (proportionalband) - A266.2 115 Imilian Imilian Imilian Imilian Imilian P-band (proportionalband) - A266.9 12184 115 90 K Imilian
Puls 12114 113 10 10 10 Autotuning 12173 114 OFF 11 11 Motor pr. (motorskydd) 12174 114 0FF 11 11 P-band (proportionalband) 12184 114 40 K 11
Autotuning 12173 114 OFF Image: Constraint of the second s
Motor pr. (motorskydd) 12174 114 OFF Image: Constraint of the system of the sys
P-band (proportionalband) 12184 114 40 K 1 1 Xp aktuell – A266.2 115 90 K 1 1 P-band (proportionalband) – A266.9 12184 115 90 K 1 1 P-band (proportionalband) – A266.9 12184 115 90 K 1 1 1 I-tid (tidskonstant för integrering) 12185 115 20 s 1 1 1 I-tid (tidskonstant för integrering) – A266.9 12185 115 13 s 1 1 1 Motorkörtid (körtid för den motoriserade reglerventilen) 12186 116 20 s 1 1 1 Neutralzon 12187 116 3 K 1
Xp aktuell – A266.2 115 90 K 1 P-band (proportionalband) – A266.9 12184 115 90 K 1 I-tid (tidskonstant för integrering) 12185 115 20 s 1 I-tid (tidskonstant för integrering) – A266.9 12185 115 13 s 1 1 Motorkörtid (körtid för den motoriserade reglerventilen) 12186 116 20 s 1 1 Motorkörtid (körtid för motoriserad reglerventil) – A266.9 12186 116 15 s 1 1 Neutralzon 12187 116 3 K 1
P-band (proportionalband) - A266.9 12184 115 90 K Image: constraint of the second seco
I-tid (tidskonstant för integrering) 12185 115 20 s Image: constraint för integrering) 12185 115 13 s Image: constraint för integrering) 12185 116 20 s Image: constraint för integrering) 12187 116 20 s Image: constraint för integrering) 111 115 Image: constraint för integrering) 12187 116 3 K Image: constraint för integrering) 12187 118 0FF Image: constraint för integrering 116 116 116 116 117 116 116
I-tid (tidskonstant för integrering) – A266.9 12185 115 13 s Image: constraint of the second
Motorkörtid (körtid för den motoriserade reglerventilen) 12186 116 20 s Image: Constraint of the second sec
Motorkörtid (körtid för motoriserad reglerventil) – A266.9 12186 116 15 s Image: Constraint of the second s
Neutralzon 12187 116 3 K Image: Marcon Strain Strai
Stigar T (tomg.) - A266.2 12097 118 OFF Image: Constraint of the state
I-tid (tomg.) – A266.2 12096 118 120 s Image: constraint of the second s
Öppningstid – A266.2 12094 118 4.0 s
Stängningstid – A266.2 12095 118 2.0 s Image: Constraint of the second s
Min. kör t. (minsta körtid för kuggväxelmotorn) 12189 119 3 Image: Constraint of the second s
Ställdon typ 12024 119 GEAR Image: Comparison of the state of the stat
Min. kör t. (minsta körtid för kuggväxelmotorn) – A266.9 12189 119 10
Send desired T 12500 120 ON ON
P motion (motionering av pump) 12022 120 OFF OFF
P motion (motionering av pump) – A266.9 12022 120 ON ON
Motor motion (motionering av ventil) 12023 121 OFF OFF
P frost T 12077 121 2 °C 4
Pumpstart T (värmebehov) 12078 121 20 °C 20 °C
P post-run 12040 121 3 m
Frost P T (frysskyddstemperatur) 12093 122 10 °C Inc.
Ext. input (extern överstyrning) 12141 122 OFF OFF
Ext. mode (externt överstyrningsläge) 12142 122 SAVING
Övre diff. 12147 123 OFF OFF
Lägre diff. 12148 123 OFF OFF
Fördröjning 12149 124 10 m 10 m
Lägsta t. 12150 124 30 °C
Dag 126
Starttid 127 00:00 00:00
Tidslängd 127 120 m 120 m
Önskad T 127 OFF I
Status Avläs-
Command 5998 138 NONE

Inställning	ID Sida	Fabriksinställning för krets(s)						
		1	2		3			
Baud (bitar per sekund)	5997 <u>138</u>						300	
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5)	6000 <u>138</u>						255	
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5)	6002 <u>139</u>						60 s	
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5)	6001 <u>139</u>						0	
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5)	Avläs- ning <u>139</u>						-	
Energy Meter 1 (2, 3, 4, 5)	Avläs- ning <u>139</u>						0	
Bakgr. belysn. (displayens ljusstyrka)	60058 <u>140</u>						5	
Kontrast (displayens kontrast)	60059 <u>140</u>						3	
Modbus adr.	38 <u>140</u>						1	
ECL 485 adr. (master-/slavadress)	2048 <u>141</u>						15	
Språk	2050 <u>141</u>						Svenska	
Rum T offset	<u>143</u>						0.0 K	
• RH offset (endast ECA 31)	<u>144</u>						0.0 %	
Bakgr. belysn. (ljusstyrka på displayen)	<u>144</u>						5	
Kontrast (kontrast på displayen)	<u>144</u>						3	
Använd som fjärrenhet	<u>144</u>						*)	
Slav adr. (Slavadress)	<u>145</u>						А	
ECL adr. (Anslutningsadress)	<u>145</u>						15	
Överstyrn. adr. (Överstyrningsadress)	146						OFF	
Överstyrn. krets	<u>147</u>						OFF	

Cirkulationspump

Wilo Para 15-130/8-75/SC-12 • Art.nr: 112 704 9999



> Allmän information

Denna monterings- och skötselanvisning är en nedskalad version av tillverkarens originalbruksanvisning. Nedskalningen av originalbruksanvisningen är utförd med hänsyn till normala inställningar för enhetens funktion i METRO THERMs produkt.

För den enskilda komponenten hänvisar vi till tillverkarens originalinstruktioner och säkerhetsföreskrifter, sluthantering samt försäkran om överensstämmelse eller om annan information som eftersökes än den som anges här.

> Funktioner

OBS! Starta inte pumpen innan systemet är fyllt med vatten, Pumpen får inte köras torr!

Pumpen kan ställas in med tre olika inställningar, Variabelt differenstryck, konstant differenstryck samt konstant varvtal, med tre olika fördifinerade kurvor/varvtalsteg.

> Variabelt differenstryck Δp-v (I, II, III)

Rekommenderas för tvårörsvärmesystem med värmeelement för reducering av flödesljud vid termostatventiler.

Pumpen reducerar uppfordringshöjden till hälften om pumpflödet minskar i rörnätet. Energibesparningar genom anpassning av uppfordringshöjden efter pumpflödesbehov och lägre flödeshastigheter. Välj mellan tre fördefinerade kurvor (I, II, III).

> Konstant differenstryck Δp-c (I, II, III)

Rekommenderas för golvvärme eller stora rörledningar och alla användningar utan föränderliga rörnätskurvor (t.ex. laddpumpar) samt för enrörsvärmesystem med värmelement.

Regleringen håller den inställda uppfordringshöjden konstant oavsett pumpflöde. Välj mellan tre fördefinierade kurvor (I, II, III).

> Konstant varvtal (I, II, III)

Rekommenderas för anläggningar med konstant anläggnignsmotstånd som kräver ett konstant pumpflöde. Pumpen arbetar i tre angivna fasta varvtalssteg (I, II, III)

Fabriksinställning: Konstant varvtal, kurva III.











- Pumphus med skruvförband
- B Våt motor
 C Kondenshå
 - Kondenshål (4x runt om)
- D Husskruvar

Ε

F

- Reglermodul
- Typskylt
- G Manöverknapp för inställning av pumpen
- H Drift-/fellampa (LED)
 - Indikering av vald regleringstyp
- Indikering av vald kurva (I, II, III)

Teknisk data Wilo Para 15-130/8-75/SC-12

Matningsspänning	1 x 230 V + 10 %/- 15 %, 50-60 Hz.		
Kapslingsklass:	IPX4D		
lsoleringsklass:	Н		
Medietemperaturer vid max. omgivnings- temperatur +40 °C	-20 °C till +95 °C (värme/GT) -10 °C till +110 °C (ST)		
Max driftstryck	10 bar (1000 kPa)		
Min inloppstryck vid +95 °C / +110 °C	0,5 bar/1,0 bar (50 kPa/100 kPa)		



> Ställa in regleringstyp

Valet av LED-lamporna för regleringstyperna och tillhörande kurvor sker medurs.

- Tryck kort på manöverknappen (ca 1 sekund).
 - $\rightarrow \quad \text{LED-lamporna visar aktuellt inställd regleringstyp och kruva.}$

Översikt över möliga inställningar nedan

(till exempel: konstant varvtal/kurva III)

Antal tryck	LED-indikering	Regleringstyp	Kurva
1		Konstant varvtal	П
2		Konstant varvtal	1
3		Variabelt differenstryck ∆ p-v	111
4		Variabelt differenstryck ∆ p-v	П
5		Variabelt differenstryck ∆ p-v	Ĩ
6		Konstant differenstryck Δ p-c	111
7		Konstant differenstryck Δ p-c	Ш
8		Konstant differenstryck Δ p-c	1
9		Konstant varvtal	111

> Knapplås

Aktivera knapplåset genom att trycka i 8 sekunder på manöverknappen till LED-lampan för den valda inställningen blinkar till och släpp sedan knappen.

- \rightarrow LED-lamporna blinkar konstant.
- $\rightarrow~$ Knapplåset är aktiverat. Inställningarna på pumpen kan inte längre ändras.

Deaktiveringen av knapplåset utförs på samma sätt som aktiveringen.

OBS! Alla inställningar/indikeringar bevaras under avbrått i spänningsförsörningen.





> Avluftning

Det är viktigt att att påfyllning och avluftning av anläggningen utförs på korrekt sätt.

Om pumpen inte avluftas automatiskt:

- · Aktivera avluftningsfuktionen genom att trycka i 3 sekunder på manöverknappen och släpp den senda.
 - \rightarrow Avluftningsfunktionen startar och går i 10 minuter.
 - \rightarrow Den övre och nedre LED-raden blinkar omväxlande med ett intervall.
- Tryck ned manöverknappen i 3 sekunder för att avbryta.

OBS! Efter avluftningen visar LED-indikeringen de tidigare inställda värdena för pumpen.

> Manuell omstart

Pumpen försöker automatiskt att utföra en omstart om en blockering identifieras.

Om pumpen inte startar igen av sig själv:

- · Aktivera manuell omstart med hjälp av manöverknappen, håll in i 5 sekunder.
 - \rightarrow Omstartsfunktionen startar och varar i maz 10 minuter.
 - \rightarrow LED-lamporna blinkar medurs i turordning.
- Tryck på manöverknappen i 5 sekynder för att avbryta.

OBS! Efter omstarten visar LED-indikeringen de tidigare inställda värdena för pumpen.









> Problem, orsaker och åtgärder för cirkulationspump

Endast kvalificerade hantverkare får åtgärda problem. Endast kvalificerade elektriker får arbeta på elektroniska anslutningen.

Problem	Orsak	Argärd
Pumpen går	En elektrisk säkring är defekt	Kontrollera säkringar
försörjning	Pumpen tillförs ingen spänning	Årgärda spänningsbrottet
	Kavitation p.g.a	Höj systemtrycket till det tillåtna intervallet
Pumpen bullrar	otillräckligt ingående tryck	Kontrollera inställd uppfordringshöjd och ställ ev. in en lägre höjd.
Byggnaden värms inte upp	För låg värme-	Öka börvärdet
	effekt från värmeytorna	Ställ in regleringstypen på Δ p-c istället för Δ p-v

> Felmeddelanden för cirkulationspump

Fellampan indikerar ett problem. Pumpen frånkopplas (beroende problem) och försöker starta om.

LED-indikator	Problem	Orsaker	Atgärd	
lucor rött	Blockering	Blockerad rotor	Utför en manuell omstart eller kontakta	
Lyser roll	Kontaktering/ lindningar	Defekt lindning	kundtjänst.	
Under-/över- spänning		Modulen är för varm invändigt	Kontrollera nätspänningen och driftförhål-	
BIINKAFTOLL	Kortslutning	För hög motorström	landena och kontakta kundtjänst.	
	Generatordrift	Pumphydrauliken genomströmmas, men pumpen har ingen nätspänning.		
Blinkar rött/grönt	Torrkörning	Luft i pumpen	Kontrollera nätspänningen,	
Sinna rott, gront	Överbelastning	Trög motor. Pumpen används utanför specifika- tionen (t.ex. hög modultemperatur). Varvtalet är lägre än vid normal drift.	förhållandena.	



Efter inställningen är klar: Dokumentera alla inställda värden!

Systemtemperatur:		LUT:		_
Parameternr.	Förklaring:		Värde:	

Produktregistrering

Ni registrerar er fjärrvärmecentral på metrotherm.se/registrering där fylls nedanstående uppgifter som ni hittar på centralens typskylt:

Varunr.:	 	
År/Månad:		
Tillverk.nr:		

Installationsadress:	
Postar och ort.	

Installatör:	
Företag:	
Namn:	
Adress:	
Postnr och ort:	
Telefonnr:	



METRO THERM AB Franska vägen 24, 393 56 Kalmar Tel. 0480-420 730 • info@metrotherm.se www.metrotherm.se